

**Docinanie poprzeczki w drzwiach:**

**od szerokości zewnętrznej drzwi odejmujemy 77 mm**

**np.(900-77mm=823)**

**MONTAŻ UCHWYTU BAL – ZEW W POŁOWIE DRZWI, JEŻELI POPRZECZKA MONTOWANA JEST W POŁOWIE UCHWYT MONTOWAĆ 10 cm POD POPRZECZKĄ**

**MAGNESY : od 0 - 220 cm na wysokości 2 szt. po 60 cm**

**220 - 240 cm na wysokości 2 szt. po 65 cm**

**Powyżej 240 cm na wysokości 2 szt. po 70 cm**

**ZAWIASY : od 0 - 240 cm 3 szt.(wysokość dzielimy na trzy równe części)**

**NITY 4 x 12 mm**

**WIERTŁO DO WIERCENIA NITÓW 4,1 mm**

**WIERTŁO DO ZAWIASÓW 2,5 mm**

**WIERTŁO DO UCHWYTU-BALK-ZEWN M-260 2,5 mm**

**WIERTŁO DO ZAMKNIĘCIA MAGNETYCZNEGO M280 2,5 mm**

**WIERTŁO DO KLAMKI WEWNĘTRZNEJ M-270 M-271 1,8 mm**

**WIERTŁO DO KLAMKI ZEWNĘTRZNEJ M-265 1,8 mm**

**WIERTŁO DO KLAMKI ZEWNĘTRZNEJ M-275 1,8 mm**

**WIERTŁO DO KLAMKI ZEWNĘTRZNEJ M-261 2,5 mm**

**WKRETY DO ZAWIASÓW 3 x 16**

**WKRETY DO UCHWYTU- BALK-ZEWN 3,5 x 12**

**WKRETY DO ZAMKNIĘCIA MAGNETYCZNEGO 3 x 16 WKRETY DO**

**KLAMKI WEWNĘTRZNEJ 3 x 16**

**Drzwi z wypełnieniem:**

**docinanie profilu uzupełniającego do drzwi z wypełnieniem :**

**GÓRA –63 mm z szerokości zewnętrznej drzwi np.(900-63mm=837)**

**(p ucięciu na dany wymiar obcinamy po obu stronach ząbki na zamku**

**po około 7mm na stronę to da nam wymiar 834 mm )**

**DÓŁ - 63 mm od szerokości zewnętrznej drzwi np.(900-63mm=837)**

**WYSOKOŚĆ - od dołu drzwi do osi poprzeczki np.(800 -38mm=762)**