

Подрезка поперечины в двери:

от внутренней ширины двери отнять 77 мм

напр. (900-77мм=823)

УСТАНОВКА БАЛК. - НАРУЖ. ФИКСАТОРА ПОСЕРЕДИНЕ ДВЕРИ, ЕСЛИ ПОПЕРЕЧИНА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО ЦЕНТРУ (КАК СРЕДНИК), РУЧКУ УСТАНОВЛИВАЮТ НА 10 см НИЖЕ ПОПЕРЕЧИНЫ

МАГНИТЫ: от	0 -	220 см на высоте	2 шт. по 60 см
	220 -	220 см на высоте	2 шт. по 65 см
Свыше	220 см	на высоте	2 шт. по 70 см

ПЕТЛИ: от 0 - 240 см 3 шт. (высота делится на три равные части)

ЗАКЛЕПКИ	4 x 12 мм
СВЕРЛО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ЗАКЛЕПОК	4,1 мм
СВЕРЛО ДЛЯ ПЕТЕЛЬ	2,5 мм
СВЕРЛО ДЛЯ НАРУЖ. БАЛК. ФИКСАТОРА M-260	2,5 мм
СВЕРЛО ДЛЯ МАГНИТНОГО ЗАМКА M280	2,5 мм
СВЕРЛО ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ M-270 M-271	1,8 мм
СВЕРЛО ДЛЯ НАРУЖНОЙ РУЧКИ	M-265 1,8 мм
СВЕРЛО ДЛЯ НАРУЖНОЙ РУЧКИ	M-275 1,8 мм
СВЕРЛО ДЛЯ НАРУЖНОЙ РУЧКИ	M-261 2,5 мм

ШУРУПЫ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ	3 x 16
ШУРУПЫ ДЛЯ НАРУЖ. БАЛК. ФИКСАТОРА	3,5 x 12
ШУРУПЫ ДЛЯ МАГНИТНОГО ЗАМКА	3 x 16 ШУРУПЫ ДЛЯ
ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ	3 x 16

Дверь с заполнением:

подрезка дополнительного профиля для двери с заполнением:

ВЕРХ -63 мм от внутренней ширины двери, напр.(900-63мм=837)

(после подрезки по заданному размеру обрезать на замке зубцы, примерно по 7 мм с каждой стороны, получив в итоге размер 834 мм)

НИЗ - 63 мм от внутренней ширины двери, напр.(900-63мм=837)

ВЫСОТА - от низа двери до оси поперечины, напр. (800 - 38mm=762)