

DRZWI NA ZAWIASACH - CIĘCIE , WIERCENIE , MAGNESY , UCHWYTY , ZAWIASY

Docinanie poprzeczki w drzwiach:

od szerokości zewnętrznej drzwi odejmujemy 77 mm

np.(900-77mm=823)

**MONTAŻ UCHWYTU BAL – ZEW W POŁOWIE DRZWI, JEŻELI
POPRZECZKA MONTOWANA JEST W POŁOWIE UCHWYT
MONTOWAĆ 10 cm POD POPRZECZKĄ**

MAGNESY : od 0 - 220 cm na wysokości 2 szt po 60 cm

220 - 240 cm na wysokości 2 szt po 65 cm

Powyżej 240 cm na wysokości 2 szt po 70 cm

ZAWIASY : od 0 - 240 cm 3 szt

Powyżej 240 cm 4 szt

Przy szerokości 100 cm i wysokości 240 cm montujemy 4 szt zawiasów

NITY	4 x 12 mm
WIERTŁO DO WIERCENIA NITÓW	4,1 mm
WIERTŁO DO ZAWIASÓW	2,5 mm
WIERTŁO DO UCHWYTU-BALK-ZEWNM-260	2,5 mm
WIERTŁO DO ZAMKNIĘCIA MAGNETYCZNEGO M-280	2,5 mm
WIERTŁO DO KLAMKI WEWNĘTRZNEJ M-270 M-271	1,8 mm
WIERTŁO DO KLAMKI ZEWNĘTRZNEJ M-275	1,8 mm
WIERTŁO DO KLAMKI ZEWNĘTRZNEJ M-261	1,8 mm
WKRETY DO ZAWIASÓW	3 x 16
WKRETY DO UCHWYTU- BALK-ZEWN	3,5 x 12
WKRETY DO ZAMKNIĘCIA MAGNETYCZNEGO	3 x 16
WKRETY DO KLAMKI WEWNĘTRZNEJ	2,5 x 10

Drzwi z wypełnieniem:

docinanie profilu uzupełniającego do drzwi z wypełnieniem :

GÓRA – 52 mm z szerokości zewnętrznej drzwi np.(900-52mm=848)

**(p ucięciu na dany wymiar obcinamy po obu stronach ząbki na zamku
po około 7mm na stronę to da nam wymiar 834 mm)**

DÓŁ - 56 mm z szerokości zewnętrznej drzwi np.(900-56mm=844)

WYSOKOŚĆ - od dołu drzwi do osi poprzeczki np.(800 -38mm=762)

Frez do drzwi pod magnes chowany B 7,4 k –SN60-Z3 –HSS

Frez do drzwi przesuwanych pod kółko B10 L-SN60-Z3 HSS-E