

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА МОСКИТНОЙ СЕТКИ

Чтобы установить «Москитную сетку» в окно, необходимо тщательно выполнить отдельные операции в соответствии со следующими инструкциями:

1. Открыть оконную створку изнутри помещения.
2. Взять «Москитную сетку» и повернуть фиксаторы (крючки), расположенные на нижней перекладине сетки, на 90° из горизонтального положения в вертикальное.
Примечание: Ухо из ПВХ расположено на нижней стороне москитной сетки.
3. Взяться за сетку двумя руками снизу на 1/3 ее высоты, так чтобы ухо располагалось внизу «Москитной сетки».
4. Держа сетку в руках, выставить ее наружу открытого окна.
5. Поворотные фиксаторы «Москитной сетки» зацепить за верхний фальц с прокладкой оконной створки.
6. Придерживая одной рукой сетку, другой ухватиться за ухо из ПВХ (монтажную скобу) внизу сетки.
7. Отпустить руку, держащую сетку, а другой, держа за ухо, притянуть сетку к окну.
8. Свободной рукой повернуть остальные фиксаторы (крючки) на 90°, так чтобы они зацепились за фальц с прокладкой по всему периметру оконной рамы.
9. Приладить «Москитную сетку» в окне (если необходимо) таким образом, чтобы между сеткой и створкой окна не было зазоров.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ

Загрязненную москитную сетку, вынув ее из окна, протереть губкой, смоченной в теплой воде с мылом.

Удалив грязь, промыть чистой водой.

Для очистки не использовать моющие средства.

Москитная сетка – это изделие, пригодное для использования в течение всего года.

Удаление сетки на зимний период увеличивает срок ее службы.